



# ECO TERRACE

## WPC terases dēļu montāžas instrukcija



WPC dēļus zāģēt un urbt, izmantojot parastos kokapstrādes instrumentus. Terases galveno atbalsta konstrukciju būvēt ar nelielu slīpumu ( $1,5^{\circ}$ – $2^{\circ}$  leņķi). Konstrukcija jāveido, nodoršinot efektīvu gaisa cirkulāciju starp elementiem.

Izstrādājums ir koksnes polimēru kompozītmateriāls, kas satur 60% dabīgā koka. Pirms montāžas WPC dēļi jāuzglabā guļus uz līdzdenas virsmas, ēnā, 12 stundas. Pamata virsmai, jaunas terases ierīkošanai jābūt tīrai un atbrīvotai no liekā.



Uzstādīšanas laikā lietojiet aizsargbrilles un rūpējieties par darba drošību.

Import Solutions SIA  
reg. nr.: 40103337235  
PVN nr.: LV40103337235  
"Šķūni", Daugmales pag.,  
Ķekavas novads, LV-2124  
[info@ekoterase.lv](mailto:info@ekoterase.lv),  
+371 20027666






**ECO TERRACE**

**Montāžai nepieciešams**



Visas komponentes iespējams iegādāties arī  
**e-veikalā** [www.Terasei.lv](http://www.Terasei.lv)


**SVARĪGI IEVĒROT!**




Minimālais attālums starp lāgām




Minimāla pārlaide savienojot lāgas



Optimālais attālums dēļiem satiekoties



Minimālais attālums starp dēļiem



Pirma dēli ievieto sākuma/beigu stiprinājumā 45 grādu slīpumā



pēc tam to novieto horizontālā pozīcijā.



Nākamā dēļa piestiprināšanai,  
izmanto Eco-fix plastmasas stiprinājumus.



Turot nākamo dēli nelielā leņķi, tā rievotajam  
sānam viegli jāiejet jau piestiprinātajā  
(ne līdz galam pievilktajā) stiprinājumā.



Pedējā dēla piestiprināšanai  
izmanto sākuma/ beigu stirprinājumu.



Starp pedējiem dēļiem ieslidina eco-fix  
stiprinājumu, nofiksē normālā pozīcijā

Pēdējo dēli piestiprina ar sākuma/ beigu stiprinājumu iepriekš pārliecinoties, ka attālums starp pedējiem  
dēļiem ir 5mm. Tāpat, starp pēdējo dēli un stacionāriem objektiem (piemēram, mājas sienu)  
jāatstāj 5 mm atstarpe. Arī šāds attālums ir jāatstāj starp lāgu un stacionārajiem objektiem.